

Clavier radio solaire

Le clavier radio RX-SOLAR fonctionne à l'énergie solaire, pour cela il doit être préalablement chargé avant d'être utilisé. Pour le charger, vous devez l'exposer à la lumière du soleil ou une source lumineuse intense durant une heure environ. Son comportement est similaire à celui d'une télécommande, mais s'active au moyen des codes du clavier.

Pour entrer en programmation, il faut utiliser le code maître (000 à la sortie d'usine), qui peut être changé par la suite:

- Appuyer sur les touches **000 P** de la station - Le témoin jaune reste allumé

En cas de perte du code maître, il existe une procédure de secours pour entrer en programmation:

- Appuyer sur les touches **81 A** de la station - On entend BIP, BIP
- Appuyer SSSS P sur le clavier radio. (SSSS est le code de sécurité programmable sur la station).
- On entend BIP, BIP sur la station. On entend un long BIP sur le clavier radio qui entre en programmation. Témoin jaune allumé.
- Programmer un nouveau code maître sur le clavier radio : 0 00 XXXXXXXX A (XXXXXXX est le nouveau code de 1 à 8 digits)

Pour réaliser un RESET TOTAL sur un clavier radio (comme à la sortie usine) :

- Appuyer sur les touches **9 43 A** du clavier
On entend BIP, BIP sur le clavier

Le clavier fonctionne de façon différente quand il est utilisé sur des installations autonomes ou bien sur des installations de contrôle d'accès ELA.

Pour programmer le code sécurité du clavier radio (identique à celui de la station pour permettre de communiquer)

- Appuyer sur les touches **0 83 SSSS A** - On entend BIP, BIP sur le clavier
-

Pour sélectionner le mode autonome sur un clavier radio de l'installation :

- Appuyer sur les touches **7 40 A** du clavier - On entend BIP, BIP sur le clavier

Comment installer un clavier radio sur une station RF en mode autonome:

- 1°- Entrer en programmation sur le clavier radio **000 P**
- 2°- Programmer un code utilisateur sur le clavier radio : **0 CC XXXXXXXX A**
- 3° Programmer un utilisateur sur la station comme s'il s'agissait d'une télécommande, mais au moment d'appuyer sur le bouton, introduire le code utilisateur sur le clavier radio et valider par la touche **A**
- 4°- Il n'est pas nécessaire de programmer sur le clavier radio le même code de sécurité que celui de la station, cette procédure étant programmée automatiquement)
- 5°- Pour programmer de nouveaux codes utilisateurs sur le clavier, il ne sera pas nécessaire de réinstaller le clavier. Il suffira de les programmer sur le clavier : **0 CC XXXXXXXX A**

Pour programmer un code utilisateur sur un clavier radio de l'installation :

- Appuyer sur les touches **0 CC XXXXXXXX A** du clavier (CC est la position de chaque code de 01 à 28) On entend BIP, BIP sur le clavier

En mode autonome, il y a 28 codes disponibles sur le clavier, distribués de la façon suivante :

- 01 à 07 fonctionnent comme si on pressait le bouton 1 d'une télécommande
- 08 à 14 fonctionnent comme si on pressait le bouton 2 d'une télécommande
- 15 à 21 fonctionnent comme si on pressait le bouton 3 d'une télécommande
- 22 à 28 fonctionnent comme si on pressait le bouton 4 d'une télécommande

Pour effacer un code sur un clavier radio de l'installation :

- Appuyer sur les touches **9 CC A** sur le clavier (CC est la position de chaque code de 01 à 28) - On entend BIP, BIP sur le clavier

Pour effacer tous les codes sur un clavier radio de l'installation :

- Appuyer sur les touches **9 99 A** du clavier - On entend BIP, BIP sur le clavier

Pour effacer la configuration d'un clavier (maintient les codes):

- Appuyer sur les touches **9 44 A** du clavier On entend BIP, BIP sur le clavier. Si on introduit 8 codes incorrects en mode autonome, le clavier se bloque durant 30 secondes.
-

Pour sélectionner le mode ELA sur un clavier radio de l'installation :

- Appuyer sur les touches **7 41 A** du clavier - On entend BIP, BIP sur le clavier

Comment installer un clavier radio sur une station RF en mode ELA:

- Entrer en programmation sur le clavier radio **000 P**
- Programmer sur le clavier radio le même code de sécurité que celui de la station : **0 83 SSSS A**
- Il est inutile de programmer les codes d'utilisateur en mode ELA. En mode ELA, il n'y a pas de codes sur le clavier, mais il est nécessaire d'indiquer quel bouton de la télécommande sera simulé (Chaque code fonctionnant comme si on pressait un bouton de la télécommande)

Pour programmer le bouton simulé sur un clavier radio de l'installation:

- Appuyer sur les touches **71 B A** du clavier (B est le numéro du bouton simulé 1, 2, 3 ou 4) - On entend BIP, BIP sur le clavier

Le clavier fonctionnera seulement avec la station qui aura les boutons habilités avec l'option : 85 BBBB

Eclairage du clavier:

Pour activer l'éclairage :

- Appuyer sur les touches **7 51 A** On entend BIP, BIP sur le clavier

Pour annuler l'éclairage :

- Appuyer sur les touches **7 50 A** On entend BIP, BIP sur le clavier

NOTE: L'éclairage général ne s'allume que la nuit, en appuyant sur une touche et s'éteint au bout de 10 secondes sans appuyer sur aucune touche.

Comment utiliser le clavier radio une fois installé:

- Appuyer sur les touches **XXXXXXX A** (XXXXXXX est un code d'utilisateur de 1 à 8 digits) Si le code est incorrect, une série de bips et flashes jaune indiquent une erreur.